


BRAS MURAL VIVOG SC067 – Wall-mounted arm VIVOG SC067

Notice de montage – Assembly instructions

Composition du kit : *Kit contents :*

- 1 bras articulé (photo 1) - *1 arm (picture 1)*



- 1 ensemble de différents accessoires (photo 3)
- *1 set of different accessories (picture 3)*

- 1 tube inox (photo 2) - *1 stainless steel tube (picture 2)*



(1) (2) (3) (4)

Etape 1- Step 1:

Prendre le tube inox et l'insérer dans une extrémité du bras articulé.
Take the stainless steel tube and insert into one end of the arm.

Etape 2 – Step 2:

Ouvrir le sac plastique, prendre la pièce n°1 et la glisser sur le tube inox.
Ajuster à la hauteur désirée et serrer la vis en plastique noire.
*Open the plastic bag, take the piece 1 and slide on the stainless steel tube.
Adjust to desired height and tighten the black plastic screw.*

Etape 3 – Step 3:

Placer les pièces n°2 à chaque extrémité du tube inox, chaque pièce nécessite deux vis et deux mèches pour le mur.

Placer le bras mural à la position désirée, matérialiser les 4 emplacements de perçage, percer le mur et insérer une mèche adaptée au support.

Repositionner le bras mural et le fixer au mur.

Place 2 pieces n°2 on each end of the stainless steel tube, each piece requires two screws and two wicks for the wall.

Place the wall-mounted arm to the desired position, materialize the four locations of drill, drill the wall and insert a wick adapted to support.

Reposition the wall-mounted arm and fix on the wall.

Etape 4- Step 4:


Placer et serrer légèrement une des vis n°3 à l'extrémité du bras mural (côté pulseur), la seconde devra être placée au point de pivot du bras.
Placer le dispositif séchant (à l'aide de l'adaptateur fourni) et le bloquer à l'aide de la goupille n°4.

Place and tighten a little the screws n° 3 to the end of the wall-mounted arm (side blower), the second should be at the pivot point of the arm.

Place the drying device (using the adapter supplied) and secure with the pin n° 4.

Vis – screw n° 3

Goupille / pin



Adaptateur / adapter

Nettoyage et Entretien

Le bras mural ne nécessite aucun entretien particulier : laver à l'eau tiède, utiliser un chiffon humide et un produit lavant doux.

Ne pas utiliser de produits non appropriés (ex. solvants, crèmes, graisses, etc.).

Cleaning and Maintenance

The wall-mounted arm doesn't require any maintenance: wash with tepid water, use a damp cloth and a soft washing liquid.

Do not use inappropriate solvents and aggressive liquids (e.g. cream, greases, etc.).